

# Austausch einer **DHP** Einwegpumpe



**1**  
Entnahme: Faceshield nach vorne ziehen und hochklappen. Drücken Sie die Lasche auf der rechten Seite unter dem Pumpenflügel herunter.



**2**  
Ziehen Sie die Pumpe mit der Flasche zusammen nach vorne aus dem Spender. Entsorgen Sie beides fachgerecht.



**3**  
Einsetzen: Öffnen Sie den Beutel an der Perforation. Berühren sie die Pumpe nicht sondern umfassen Sie diese mit dem Beutel.



**4**  
Setzen Sie die neue Pumpe in den Spender ein. Für höchste Hygiene achten Sie bitte darauf, die Pumpe nur im Beutel zu führen.



**5**  
Achten Sie dabei auf festen Sitz der Pumpe. Die Pumpenflügel halten im Führungsschlitz.



**6**  
Setzen Sie die neue Flasche in den Spender ein und klappen Sie anschließend das Faceshield wieder nach unten.

