

Hochleistungsbeschichtung für Krankenhäuser



1 ONTOP HOSPITAL BRILLIANT auf den sauberen und sichtbar trockenen Bodenbelag aufbringen.



2 Erste Schicht satt und flächendeckend mit Mopp oder Lammfellstrip in Achterschwüngen auf Bodenbelag verteilen. Dabei von Fenster zu Tür arbeiten. Während dem Auftragen Zugluft vermeiden.



3 Raum während der Trocknungsphase sperren und nicht betreten. Während der Trocknung Zugluft vermeiden.



4 Zweite Schicht satt und flächendeckend mit Mopp oder Lammfellstrip in Achterschwüngen verteilen. Vom Fenster zur Tür arbeiten. Während dem Auftragen Zugluft vermeiden.



5 Raum während der Trocknungsphase sperren und nicht betreten. Nach der vollständigen Trocknung kann der Raum wieder genutzt werden. Während der Trocknung Zugluft vermeiden.



HINWEISE

- Bei Linoleumbelägen ist ein Glätten des Belages nach der Grundreinigung sowie ein Zwischenschliff zwischen den einzelnen Produktaufträgen durchaus von Vorteil.
- ONTOP HOSPITAL vor Frost schützen!
- Bei Belägen mit werkseitigem Finish (PU/PUR) etc. empfehlen wir vorab einen Haftungstest vorzunehmen.
- Die ersten 2 Tage nach der Einpflege nur feucht mit klarem Wasser wischen.