



Anwendungsverfahren

Basis- und Nachölen (imprägnierend) mit Kiehl-Basic-Oil

Imprägnieröle dringen tief in die Oberfläche des Parkettbodens ein, betonen die Farbgebung des Holzes und erhalten die natürliche Optik. Imprägnierend Ölen eignet sich sowohl zum Basisölen von unbehandelten Holzoberflächen sowie zum Nachölen bereits imprägnierend geölter Parkettflächen.

Vor der Anwendung von Kiehl-Basic-Oil müssen die zu bearbeitenden Flächen durch eine Trockenreinigung fach- und sachgerecht vorbereitet werden.

Während der Aushärtezeit ist die Fläche nicht begehbar und darf nicht nass gewischt werden.

Aushärtezeiten:

Basisölen: 2–3 Tage

Nachölen: ca. 24 Stunden



Schritt 1: Trockenreinigung

Bevor der Boden mit Kiehl-Basic-Oil behandelt werden kann, muss durch eine Trockenreinigung die Oberfläche gereinigt und für die Pflegemaßnahme vorbereitet werden.



Schritt 2: Angrenzende Bodenflächen schützen

Angrenzende Bodenflächen, Möbel, Inventar, Kabelschächte usw. mit Folie abdecken und mit wasserfestem, rückstandsfrei abziehbarem Klebeband befestigen.



Die Sicherheitsratschläge und Anwendungshinweise auf den Gebinden, der Produktinformation sowie dem Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Bitte beachten Sie auch die Reinigungs- und Pflegeempfehlungen der Hersteller sowie die Bedienungsanleitung der eingesetzten Maschinen und Geräte.



Anwendungsverfahren

Basis- und Nachölen (imprägnierend) mit Kiehl-Basic-Oil



Schritt 3: Geräte zum Auftragen des Öles

z.B.: Wischwiesel, Ölrolle, Doppelblattspachtel



Schritt 4: Kiehl-Basic-Oil auftragen

Ca. 250 ml Imprägnieröl auf ca. 10 m² Fläche geben und sofort gleichmäßig und dünn verteilen. Das Produkt muss insgesamt ca. 30 Minuten einwirken. Die in diesem Zeitraum entstehenden Trockenstellen mit bereits auf der Fläche vorhandenem Imprägnieröl benetzen und bei Bedarf etwas Produkt nachgeben. Setzen Sie dazu das bereits verwendete Arbeitsgerät ein.



Schritt 5: Überschuss abnehmen

Kiehl-Basic-Oil, das nach ca. 30 Minuten nicht in die Holzoberfläche eingedrungen ist, muss unbedingt vom Bodenbelag entfernt werden!

Überschüsse mit lösungsmittelbeständigem Neoprenabzieher abziehen und mit Putzwolle oder Lappen aufnehmen. Ansätze durch Nachwischen mit trockenem Moppbezug verstreichen!





Anwendungsverfahren

Basis- und Nachölen (imprägnierend) mit Kiehl-Basic-Oil



Schritt 6: Fläche trocken reiben und Herstellen der endgültigen Oberfläche

Nach der Entfernung des überschüssigen Imprägnieröls den verbleibenden hauchdünnen Ölfilm mit einer Einscheibenmaschine und einem weißen Polierpad (Finish-Pad) trocken reiben, bis ein auf die Fläche gedrücktes Papierhandtuch keine Ölspuren mehr zeigt. Nach 6 Stunden Trocknungszeit Schritt 6 wiederholen!

Sauerstofftrocknende Öle können in Verbindung mit Holzstaub, Tüchern, Pads und anderen saugfähigen Arbeitsmitteln zur Selbstentzündung führen. Deshalb müssen diese Arbeitsmittel mit Wasser getränkt und in einem luftdicht geschlossenen Behältnis entsorgt werden. Örtliche Entsorgungsvorschriften beachten.

