

# 106 NeutroFoam Pro

## Aktivschaum pH-neutral

- ▲ Bei Anwendung in Schaumeinrichtungen, sehr hohes Schaumvolumen, welches besonders lange stabil bleibt
- ▲ Löst die üblichen Verschmutzungen von Fahrzeugen
- ▲ Transportiert angelösten Schmutz effektiv von der Fahrzeugoberfläche
- ▲ Verhält sich außerordentlich materialschonend am Fahrzeug, daher auch zur manuellen Wäsche geeignet
- ▲ Sorgt für eine angenehm und dezent duftende Atmosphäre
- ▲ Sehr ökonomisch einsetzbar durch sehr hohe Produktkonzentration
- ▲ Frei von EDTA, NTA und Phosphaten



### Anwendung

#### Produkt ist vorverdünnbar

Pur oder vorverdünnt über geeignete Dosiereinrichtung der Anwendung zuführen. Die Haltbarkeit von Verdünnungen ist durch Lagerbedingungen und Wasserqualität verkürzt.

#### Schaum:

In maschinellen Waschanlagen als Aktivschaum (7–15 ml/PKW).

In maschinellen Waschanlagen als Flächenschaum (z. B. Lavaschaum) (15–30 ml/PKW).

In SB-Waschplatzanlagen als Bürstenschaum (10–20 ml/min).

Die Dosierung soll so eingestellt werden, dass das gewünschte Schaumbild gewährleistet wird.

#### Manuelle Fahrzeugwäsche:

per Schwamm oder Tuch mit Eimer (1:750-1:1500).

In einem Behälter die Anwendungslösung mischen und gut durchrühren.

#### Hinweise

Behälter stets geschlossen halten und Ansaugleitungen durch den Verschluss führen. Farbveränderung und Trübung durch natürliche Rohstoffe ohne Qualitätsverlust möglich. Bei nicht sach- und fachgerechter Anwendung wird keine Haftung übernommen! Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

#### Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Anionische Tenside 15–30 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Additive, Korrosionsschutzmittel, Duftstoffe, Farbstoffe, Konservierungsmittel (2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-diol).

pH-Wert (Konzentrat): ca. 8

#### Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS07, Achtung. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H315 Verursacht Hautreizungen. P280

Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
c106025	25 kg Kanister	24
c106073	220 L Fass	2
c106090	1000 L Container	1