

# Milizid

## Verkaufseinheiten

Verkaufseinheiten	Art.-Nr.
Flasche à 200 ml	00103
Flasche à 1 Liter	00104
Kanister à 10 Liter	30007
Fass à 200 kg	30000
Container à 1.000 kg	30068

## Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.
Handsprüher MILIZID 600 ml rot mit Schaumdüse, leer	00207
Sprühgerät MILIZID 3 Liter, leer	88892
Drucksprüher MILIZID rot 1,5 Liter, leer	80220

## Produkteigenschaften

- Entfernt mineralische und organische Verschmutzungen (z.B. Kalk, Kalkseife, Kesselstein, Zementschleier, Urinstein, Rost, Hautfett-, Körpercreme-, Kosmetikrückstände)
- Grund- und Unterhaltsreiniger für Sanitär- und Schwimmbadbereich
- RK-gelistet für keramische Beläge
- Geprüft und geeignet für Epoxidharzfugen
- Mit allen Reinigungsverfahren anwendbar, auch mittels Soft-Schaumreinigung
- Anwendung auf intakten Armaturen geeignet
- Deodorierende Reinigung
- Wirksam ohne Mechanik
- Glänzt ohne Nachledern
- Schont Chrom, Kunststoffoberflächen, säurefeste Fliesen, Emaille, gemäß DIN ISO 2722 unter normalen Anwendungsbedingungen
- Einfache, ergonomische Anwendung aus der praktischen 1l-Schräg-Spritzdüsenflasche
- Reduzierte CO<sub>2</sub>-Emission durch Verwendung von Gebinden mit Recyclatanteil



## Anwendungsbereich

Für die wirksame Reinigung aller säurebeständigen Materialien in Sanitärräumen und Nasszellen. Mittels ALLER Reinigungsverfahren anwendbar.



## Anwendungsanleitung

**Reinigung von WC-Keramik:** Vor Ausbringung von Toilettensitz komplett hochklappen, unter dem Rand der WC-Keramik ausbringen, mit Toilettenbürste bearbeiten und nach kurzer Einwirkzeit Spülung betätigen. Reinigung von Armaturen, Inventar, Wände, Böden: Vor Ausbringung grundsätzlich vorwässern. Produktlösung auf Reinigungstextil geben, auf zu reinigender Oberfläche verteilen und mit klarem Wasser nacharbeiten bzw. nachspülen.

**Unterhaltsreinigung:** Fußböden und Wände: 0,25 – 0,5 %, Inventarreinigung: 0,25 – 2,0 %, Sprayreinigung: 0,25 – 10 %

**Zwischen- und Grundreinigung:** Zwischen- und Bauschlussreinigung: 10 % bis pur, Zementschleierentfernung auf Granit max. 10 %, Grundreinigung: 10 % bis pur.



## Anwendungshinweise

- Nur auf säurebeständigen Materialien anwenden.
- Fugen vorwässern.
- Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen.
- Softschaumbildung zeigt die bereits benetzten Flächen.
- Sprühnebel nicht einatmen.
- Nach kurzer Einwirkzeit mit klarem, kaltem Wasser nachspülen.
- Mit Handsprühflasche und Drucksprüher anwendbar.
- Nicht zur Entkalkung des Innenlebens von Brauseköpfen geeignet.
- Nicht anwenden auf beschädigten Chromarmaturen, Nickel- und Zink-Oberflächen/-Armaturen.
- Nicht anwenden auf Emaille, das nicht der DIN-Norm entspricht.

## Umgangshinweise

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen
- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5°C bis 35°C
- Farbveränderungen/Farbunterschiede haben keinen Einfluss auf die Qualität.

## Technische Informationen

Produktfarbe: Rot  
Enthält Duftstoffe: Ja  
Enthält Farbstoffe: Ja

Dichte: 1,07 g/ml  
GISCODE: GS35

pH conc

2 4 6 8 10 12 14

## Kennzeichnung



## Achtung

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).  
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.  
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,  
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte  
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und  
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör  
finden Sie auf unserer Website:

<https://www.dr-schnell.com/milizid>

DE 250325

# DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstraße 19 · 80807 München  
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · [info@dr-schnell.com](mailto:info@dr-schnell.com) · [www.dr-schnell.com](http://www.dr-schnell.com)

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur  
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · [info@dr-schnell.ch](mailto:info@dr-schnell.ch) · [www.dr-schnell.ch](http://www.dr-schnell.ch)

