

Mafor^S

Verkaufseinheiten

Verkaufseinheiten	Art.-Nr.
Flasche à 1 Liter	00314
Kanister à 10 kg	20117
Kanister à 20 kg	20120
Fass à 200 kg	20118
Drumtainer à 200 kg	20121

Produkteigenschaften

- Gewährleistet glänzendes, streifenfreies Geschirr
- Schonend für Dekor und Gläser
- Durch die ausgewogene Kombination von netzenden und schaubremsenden Wirkstoffen wird eine selbsttätige, streifen- und rückstandsfreie Klartrocknung erreicht
- Geschmacksneutral
- Optimale Spülergebnisse in Kombination mit den DR.SCHNELL-Geschirrspülmitteln
- HACCP-Bescheinigung vorhanden



Anwendungsbereich

MAFOR S Universalklarspüler für alle gewerblichen und Haushaltsspülmaschinen. Optimale Spülergebnisse auch bei hartem Wasser. Zur exakten Dosierung empfehlen wir die Zugabe zur Spülflotte über ein DR.SCHNELL-Dosiergerät. In Kombination mit CONVECTOR auch zur Reinigung von Konvektomaten und Kombidämpfer geeignet.



Anwendungsanleitung

Zugabe zur Spülflotte über Dosiergerät. In den Vorratsbehälter des Klarspüler-Dosiergerätes füllen oder das Originalgebinde an die Zuleitung zum Klarspüler-Dosiergerät anschließen. Die Dosierung wird automatisch über das Dosiergerät auf optimalen Klartrockeneffekt eingestellt. Die übliche Dosierung liegt bei 0,2-0,4 g/l Klarspülwasser.

Anwendungshinweise

- Niemals in konzentrierter Form mit chlorhaltigen Produkten zusammenbringen.
- Über- oder Unterdosierung des Produktes vermeiden.
- Verwendung nur über DR.SCHNELL-Dosiersysteme.

Umgangshinweise

- Lagerung: geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Wärme und Hitzeeinwirkung

Technische Informationen

Produktfarbe: Grün
Enthält Farbstoffe: Ja

Dichte: 1,02 g/ml
GLSCODE: --

pH conc **0 4 6 8 10 12 14**

Kennzeichnung

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.



DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 250430



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://www.dr-schnell.com/mafor-s>

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

