



# ecOLUTION

## Milizid

### Pulverförmiger Sanitärreiniger und Kalklöser in wasserlöslichen Portionsbeuteln

#### Einsatzbereich

Für die wirksame Reinigung aller säurebeständigen Materialien in Sanitärräumen und Nasszellen.



#### Anwendung

Reinigung von Armaturen, Inventar, Wände, Böden:  
Pulverförmiger Sanitärreiniger zur Verwendung mit dem Original DR.SCHNELL ECOLUTION Handsprüher.

1. Ein ECOLUTION STICK MILIZID in den ECOLUTION HANDSPRÜHER geben
2. Anschließend den Handsprüher mit 500 ml kaltem, klarem Wasser befüllen
3. Handsprüher mit dem roten Sprühkopf verschließen
4. Anschließend den befüllten und fest verschlossenen Handsprüher kräftig schütteln (ca. 30–45 Sekunden lang)
5. Produktlösung auf Reinigungstextil geben, auf zu reinigender Oberfläche verteilen und grundsätzlich mit klarem Wasser nacharbeiten bzw. nachspülen.



#### Technische Informationen

##### ECOLUTION MILIZID STICKS

Versandbeutel mit 20 Sticks à 3 g Art.-Nr. 31200

##### ECOLUTION HANDSPRÜHER ROT

Karton mit 4 Fl. à 500 ml (leer) Art.-Nr. 31205

##### ECOLUTION Ersatz-Sprühkopf ROT

Art.-Nr. 94663



\*Jedes ECOLUTION-Produkt erzeugt eine CO<sub>2</sub>-Emissionsreduktion im Vergleich zu konventionellen DR.SCHNELL-Produkten. Erzielt durch stark reduzierten Verpackungsanteil (verwendeter Kunststoff ist geprüft recyclingfähig) und ultrahochkonzentrierte Formulierungen, bilanziert nach DIN ISO 14067 Scope 1-3. Detaillierte Informationen finden sich im jeweiligen Produktdatenblatt. Restemissionen kompensiert durch das Chacayes Hydroelectric Projekt in Chile. Nähere Informationen unter: [www.dr-schnell.com/Nachhaltigkeit](http://www.dr-schnell.com/Nachhaltigkeit)  
\*\* bezogen auf das Verpackungsgewicht von 20 Stück 500 ml DR.SCHNELL Ready To Use Flaschen mit Sprühkopf

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0424

#### Produkteigenschaften

- Hervorragende Wirksamkeit gegen Kalk, Rost, Urinstein, Haufette, Kosmetik- und Cremerückständen und Kalkseifen
- Besonderer Ablauffeffekt mit Kalk- und Schmutzblockerwirkung
- Standbodenbeutel aus geprüft recyclingfähigem Monomaterial
- Inhalt: komplett selbstauflösende STICKS ohne Abfall
- Anwendung im Handsprüher mit Flaschenkörper aus 100% Recyclat
- 20 x 0,5 l Anwendungslösung in einem Beutel
- \*CO<sub>2</sub> neutral: Kompensation der Restemissionen durch Klimaprojekte
- \*Mind. 95 % CO<sub>2</sub>-Emissioneneinsparung je Packung im Vergleich zu 20 x 0,5 Liter DR. SCHNELL Ready to use Flaschen mit Sprühkopf (Bilanziert nach ISO 14067 Scope 1-3)
- 98% weniger Verpackungsmüll\*\*

#### Hinweis

Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen. Nicht säurefeste Fugen und Armaturen vor der Reinigung grundsätzlich vorwässern. Nach der Reinigung Fußböden, Wände und Inventar immer mit klarem Wasser nacharbeiten.  
Sticks/Portionsbeutel lösen sich bei Kontakt mit wässrigen Medien auf, daher nicht in schwitzigen/feuchten Händen oder auf nassen Oberflächen lagern. Sticks/Portionsbeutel kühl und trocken lagern. Nach 30 bis 45 Sekunden ist unweigerlich der Löseprozess der Anwenderschutzfolie voll-zogen und der Prozess der Reinigerlösungsaktivierung und -herstellung beginnt. Nach 3 Minuten (je nach mechanischer Einflussnahme wie schütteln, rühren, etc.) ist auch dieser Prozess vollzogen. Bitte beachten Sie, dass Konsistenz (pulverförmig), Mechanik (Schüttel-Rührintensität), Lagerfähigkeit und Arbeitsschutz die Prozessdauer bestimmen. Die Haltbarkeit der Sticks beträgt 1,5 Jahre ab dem Produktionsdatum.

pH conc **2 4 6 8 10 12 14**

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA

Taunusstraße 19 · 80807 München  
Tel. +49 89 3506080  
info@dr-schnell.de  
[www.dr-schnell.com](http://www.dr-schnell.com)

DR.SCHNELL